Vamos

Todo lo que tienes que saber para empezar



htc 8XT | Sprint

BC

Aviso especial para los clientes de Sprint As You Go

Con Sprint As You Go puedes liberarte de contratos a largo plazo y disfrutar más de la flexibilidad móvil.

Aplican algunas limitaciones, dependiendo de tu plan de servicio y equipo. Roaming de datos puede no estar habilitado y ciertas aplicaciones pre-instaladas en tu equipo pueden no estar disponibles o ser funcionales. También, para comprar contenido basado en suscripción de parte de terceros en tiendas de aplicaciones (como Windows® Phone Store), tendrás que proveerles con información de tu tarjeta de crédito.

Para más información, visita ***sprint.com/asyougo***[1]*.*

[1] Disponible sólo en inglés.

Sprint

As You Go™

¡Bienvenido!

Gracias por elegir Sprint. Este folleto te introduce a lo básico para empezar a usar Sprint y tu nuevo HTC® 8XT.

***ReadyNow** – Para obtener más ayuda en optimizar e iniciar tu nuevo tableta, aprovecha los recursos del exclusivo **Ready Now** en **sprint.com/readynow**[1]. Podrás incluso programar citas en tu tienda Sprint más cercana.*

*Para obtener apoyo y recursos, visita **sprint.com/support**. Allí encontrarás guías, tutoriales y más para sacar el máximo provecho a tu equipo.*

***Nota:** Los servicios y las aplicaciones disponibles están sujetos a cambio.*

[1] Disponible sólo en inglés.

Tu HTC 8XT


Cámara frontal
Audífono
Botón para volumen
Pantalla táctil
Botón para cámara
Atrás
Buscar
Comenzar
Conector del auricular
Botón para encender
Conector para cargador/accesorio
Flash
Lente de la cámara
htc

Usando esta guía

Esta "guía para comenzar" está diseñada para ayudarte a configurar y continuar usando tu nuevo HTC 8XT. Se divide en cuatro secciones para ayudarte a encontrar la información que necesitas rápida y fácilmente.

- ***Comienza*** *— página 6 — Averigua lo que tienes que hacer antes de usar tu teléfono por primera vez, incluyendo cargar la batería y activar el servicio Sprint en tu teléfono.*
- ***Conceptos básicos Windows®*** *— página 9 — Aprende algunos conceptos básicos sobre cómo desplazarte por tu teléfono, utilizar la pantalla de inicio e ingresar texto. Si estás familiarizado con teléfonos Windows, probablemente puedes saltarte estas páginas (aunque un curso para refrescar nunca le ha hecho daño a nadie).*
- ***Usa tu teléfono*** *— página 12 — Aprovecha las funciones de tu teléfono y los servicios Sprint, desde los conceptos básicos (realizar llamadas) a los más avanzados (usar Windows Phone Store, WiFi®, y más).*
- ***Herramientas y recursos*** *— página 30 — Encuentra consejos útiles para tu teléfono y descubre recursos y otra información de ayuda Sprint. Para información adicional incluyendo la Guía del Usuario completa, videos, tutorías y foros de la comunidad, visita sprint.com/support[1].*

[1] Disponible sólo en inglés.

Prepara tu teléfono

Antes de empezar: Visita **sprint.com/readynow** *para aprender acerca de la transferencia de contactos, calendarios y más desde tu anterior teléfono.*

Carga la batería

1. Introduce el extremo pequeño del cable USB dentro del conector del cargador/accesorio en la parte inferior de tu teléfono.
2. Inserta el extremo más grande del cable USB al adaptador de corriente alterna.
3. Enchufa el adaptador de corriente alterna a una toma de corriente eléctrica.

   Nota: *El proceso de carga puede tardar hasta tres horas.*

Enciende el teléfono

- Presiona y sujeta el botón para encender en la parte de arriba del teléfono.

Desbloquea la pantalla

- Arrastra o toca ligeramente la pantalla bloqueada hacia la parte superior de la pantalla.

Enciende y apaga la pantalla

- Para apagar la pantalla rápidamente, presiona el botón para encender en la parte de arriba del teléfono.
- Para encender la pantalla y visualizar la pantalla de abrir la cerradura, presiona el botón encender.

Apaga el teléfono

- Presiona y sostén el botón de encendido hasta que aparezca el mensaje **deslizar hacia abajo para apagar** en una porción de la pantalla bloqueada. Arrastra o toca ligeramente la pantalla bloqueada hacia la parte inferior de la pantalla.

Activa tu teléfono

Activa tu teléfono

Si compraste tu teléfono en una Tienda Sprint, probablemente ya está activado y listo para usar.

Si recibiste tu teléfono por correo y tienes una cuenta Sprint nueva o una línea nueva de servicio, tu teléfono está diseñado para activarse automáticamente cuando lo enciendas por primera vez. Verás una pantalla que pone **Setting up connections** (Configuración de conexiones) cuando lo enciendas. Para confirmar tu activación realiza una llamada.



Si has recibido tu teléfono por correo postal y lo estás activando para un número existente (estás cambiando teléfono), ve a sprint.com/activate[1] y sigue las instrucciones. Una vez que termines, haz una llamada para confirmar la activación.

[1] Disponible sólo en inglés.

Cuando hayas terminado, si tu teléfono aún no está activado, comunícate con Atención al Cliente Sprint llamando al **1-888-211-4727** para obtener asistencia.

Configura tu teléfono

Configura tu equipo

La primera vez que enciendas tu teléfono, se te pedirá que configures algunas opciones. Simplemente sigue las instrucciones en pantalla y tendrás tu teléfono al instante.

1. Si tu equipo está activado cuando lo enciendas por primera vez, verás una pantalla “Setting up connections” (configurando conexiones) seguido de un mensaje “Success!” (¡éxito!). Toca “**next**” (luego) en la parte inferior derecha y luego toca “**get started**” (comenzar) para comenzar.
2. Elija un idioma y luego toca **next** (siguiente).
3. Verás una pantalla que dice **Switch your language** informándote que tu móvil reiniciará y cambiará el idioma. Toca **ok** para cambiar el idioma y toca **siguiente** cuando está listo.
4. Lee Condiciones de uso de Windows Phone. Si estás de acuerdo, toca **aceptar**.
5. Sigue las instrucciones para seleccionar configuraciones para Windows Phone y escoge una zona horaria.
6. Se te indicará que ingreses con tu cuenta Microsoft. Toca **iniciar sesión** para ingresar con tu nombre y contraseña, **crear una** para registrarte para una nueva cuenta, o **iniciar sesión más tarde** para omitir este paso.
7. Lee el mensaje **Proteja su teléfono** y toca **siguiente**.
8. Toca **Siguiente** y estarás listo.

   Nota: No necesitas completar cada paso ahora mismo en la aplicación de configuración. Puedes configurar tus cuentas más tarde si prefieres.

Conceptos básicos Windows: Explorando por tu teléfono

Desplázate por los menús y las pantallas de tu teléfono usando gestos

La pantalla táctil de tu teléfono te permite controlar todo por medio de varios tipos de toques o gestos.

Toca: Para seleccionar elementos como íconos de pantalla de Inicio, apps o configuraciones, presiona botones en la pantalla o ingresa en el teclado en pantalla, toca ligeramente con el dedo.

Toca y sujeta: Para abrir las opciones disponibles para un ítem (por ejemplo, un enlace en una página de Internet), sencillamente presiona y sujeta el ítem.

Roza o desliza: Para rozar o deslizar (por ejemplo, para despejar el seguro de cierre de la pantalla), rápidamente mueve tu dedo vertical u horizontalmente a través de la pantalla.

Arrastra: Para arrastrar un ítem (por ejemplo, para mover una ficha de pantalla de inicio), presiona y sujeta tu dedo haciendo alguna presión antes de comenzar a moverlo. No despegues tu dedo hasta que alcances la posición objetivo.

Pasa: Pasar es parecido a rozar pero con movimientos más ligeros y más rápidos. Este gesto de los dedos siempre se usa con moción vertical, tal como cuando pasas los contactos o mensajes en una lista.

Pellizca: "Pellizca" la pantalla usando el pulgar y el índice para acercar o alejar la imagen de una foto o sitio de Internet. (Mueve los dedos hacia fuera para acercarte y hacia adentro para alejarte).

Gira: Cambia automáticamente la orientación de la pantalla entre modalidades de retrato y paisaje cuando le das la vuelta al equipo de lado. Al ingresar texto, puedes darle la vuelta al equipo de lado para visualizar un teclado más grande en pantalla.

Botones y teclas

Botones

Hay sólo tres botones principales en los que pensar al navegar tu equipo.

- Toca **comenzar** (⊞) para visualizar la pantalla de inicio desde cualquier otra pantalla. Presiona y sujeta para **Voz** la función de tu equipo para reconocimiento de voz.
- Toca **atrás** (←) para volver a la pantalla anterior.
- Toca **buscar** (🔍) para lanzar una búsqueda por Bing® o una búsqueda de contexto particular.
  - **Buscar se convierte en "encontrar"** – Buscar es tu portal en un sólo botón a todo tipo de respuestas. ¿Quieres encontrar un contacto? Tocalo 🔍 desde Contactos. ¿Buscas un mensaje de email? Tocalo 🔍 en email. Úsalo en Mapas, Correo, donde sea.

Tu pantalla de inicio

Tu pantalla de inicio

La pantalla de inicio de tu equipo contiene fichas activas de Windows Phone que continuamente actualizan y muestran la información de importancia para ti, como tu álbum de fotos, número de nuevos mensajes, actualizaciones Xbox LIVE y más:

- Para desplazar por la pantalla de inicio, roza tu dedo hacia arriba o hacia abajo. Para visualizar la pantalla de inicio desde cualquier otra pantalla, sólo toca **inicio** (⊞).
- Para acceder a una lista de todas las aplicaciones en tu móvil, desliza la pantalla de Inicio hacia la izquierda.



Personalizando tu pantalla de inicio

Puedes fijar todo tipo de cosas a tu pantalla de inicio, incluyendo aplicaciones, sitios de Internet, mapas de ubicaciones y hasta contactos.

- Para fijar la mayoría de ítems a la pantalla de inicio, toca y sujeta el ítem hasta que aparezca un menú, y luego toca **anclar a inicio** para comenzar. Para otros, toca en la barra de aplicaciones en la parte inferior.
- Para mover una ficha en la pantalla de inicio, tócala y sujétala, arrástrala al lugar donde la quieres, suéltala y tócala otra vez.
- Para quitar una ficha, tócala y sujétala y luego toca .
- Para cambiar el tamaño de un ícono, toca y sostén y luego toca la flecha. Una vez que tengas el tamaño que deseas, toca el ícono de nuevo para guardarlo.

Usa tu teléfono: Realiza y contesta llamadas

Realiza una llamada

1. Toca > .
2. Toca para visualizar el tapete de discado, y luego toca los dígitos del número al que quieras llamar. (El número aparecerá encima del teclado a medida que lo ingresas).
3. Toca **llamar** para realizar la llamada.

Contesta una llamada entrante

- Si la pantalla está encendida, toca **contestar**.
- Si la pantalla está apagada, la pantalla se encenderá mostrando el seguro de cierre de la pantalla. Desliza la pantalla hacia arriba y toca **contestar** para contestar la llamada.

Rechaza una llamada entrante

- Si la pantalla está encendida, toca **ignorar** para rechazar la llamada y enviarla al correo de voz.
- Si la pantalla está apagada, la pantalla se encenderá mostrando el seguro de cierre de la pantalla. Desliza la pantalla hacia arriba y toca **ignorar** para rechazar la llamada y enviarla al correo de voz.

Silenciar el timbre de una llamada

- Para silenciar el timbre, haz cualquiera de las siguientes:
  - Presiona el botón de subir o bajar el volumen.
  - Presiona el botón para encender.
  - Coloca el equipo poniéndolo hacia abajo sobre una superficie plana.

Correo de voz

Configura tu correo de voz

Todas las llamadas sin contestar se transfieren automáticamente a tu correo de voz, aunque tu teléfono esté en uso o apagado. Debes configurar tu correo de voz y saludo tan pronto como actives tu teléfono:

1. Toca > .
2. Toca para conectarte a tu correo de voz.
3. Sigue las instrucciones de voz para crear tu contraseña y grabar tu nombre y saludo.

Sprint recomienda enfáticamente que confirgures y uses una contraseña de correo de voz. Sin una contraseña, cualquier persona con acceso a tu teléfono puede acceder a tus mensajes.

Recupera tu correo de voz

1. Toca > .
2. Toca para conectarte a tu correo de voz.

Desde cualquier otro teléfono:

1. Marca tu número de teléfono móvil.
2. Cuando responda tu correo de voz, presiona *.
3. Ingresa tu contraseña.

Contactos

Visualizando contactos

Cuando configuras tu cuenta de email o de Facebook, tus contactos son importados automáticamente a tu contactos. Podrás ver contactos desde tu cuenta Microsoft, Facebook y otras cuentas de email tales como Gmail™ y Outlook®. Puedes incluso agregar contactos a la manera antigua, haciéndolo a mano.

- Para ver Contactos, toca **Contactos** en la pantalla de inicio. Contactos fluye a través de cuatro pantallas: **todos**, **novedades** y **junto con**.
  - **todos** muestra una lista de contactos de todas las cuentas que has sincronizado.
  - **novedades** muestra actualizaciones recientes de Facebook si has ingresado a tu cuenta de Facebook.
  - **junto con** muestra íconos para tus Cuartos y Grupos. Cuartos te permite chatear y compartir con familia y amigos. Grupos te permite mantenerte al día con personas a quienes quieres seguir. Toca ⊕ para añadir un nuevo Cuarto o Grupo.

Agregando una cuenta desde contactos

Contactos facilita agregar nuevas cuentas. Por ejemplo, para ingresar a tu cuenta de Facebook desde contactos:

1. Toca **Contactos** en la pantalla de inicio.
2. Desde la pantalla **novedades**, toca ••• > **configuración** > **agregar una cuenta**.
3. Toca **Facebook**, ingresa la cuenta de email y contraseña que usas con tu cuenta de Facebook y luego toca **iniciar sesión**. Comenzarás a ver actualizaciones de Facebook en **novedades** y tus amigos de Facebook estarán en una lista en **todos**.

Guarda un número de teléfono

1. Toca > > .
2. Ingresa un número de teléfono usando el teclado en pantalla y toca **guardar** al fondo de la pantalla.
3. Toca o el nombre de un contacto para guardar el número bajo un contacto existente. Toca el tipo de número para seleccionar un tipo, por ejemplo, **celular** o **trabajo** y luego toca **guardar**.

   — o —

   Toca para crear un nuevo acceso. Si te dirige, selecciona una cuenta para el contacto, por ejemplo, Outlook o Google. Toca el tipo de número para seleccionar un tipo y entonces toca .

Agrega una nuevo contacto a contactos

1. Toca **Contactos** en la pantalla de inicio.
2. En la pantalla **todos**, toca para ingresar un nuevo contacto. Si te dirige, selecciona una cuenta para el contacto
3. Toca **nombre**, **correo**, etc., para ingresar la información que quieras guardar. Si tienes múltiples cuentas sincronizadas, selecciona un tipo de cuenta también.
4. Después de cada tipo de información que ingresas, toca . Cuando termines de ingresar toda la información toca .

Uniendo diferentes tipos de contactos

Es muy posible que con todas esas cuentas distintas, habrá contactos que se dupliquen. **Contactos** facilita enlazar contactos múltiples en uno.

1. Toca **Contactos** en la pantalla de inicio y luego toca un nombre.
2. Toca , y luego toca un enlace sugerido (si está disponible) o toca **eligir un contacto** y toca un nombre para enlazar los contactos.

Mensajería

Envía un mensaje de texto

1. Toca > (**mensajería**).
2. Toca para comenzar un nuevo mensaje.
3. Ingresa un nombre de contacto, número de teléfono o dirección de email en el campo **Para**: en la parte superior de la pantalla.
4. Toca **escribir un mensaje** y luego comienza a componer tu mensaje.
5. Cuando termines, toca .

Envía un mensaje multimedia

1. Toca > (**mensajería**).
2. Toca para comenzar un nuevo mensaje.
3. Ingresa un nombre de contacto, número de teléfono o dirección de email en el campo **Para**: en la parte superior de la pantalla.
4. Toca **escribir un mensaje** y luego comienza a componer tu mensaje.
5. Toca .
6. Toca un tipo de medios:
   - **imagen -** Selecciona una foto de las carpetas disponibles o toca en la página de álbumes para abrir la cámara y toma una foto para adjuntarla.
   - **vídeo -** Selecciona un vídeo de las carpetas disponibles para adjuntar.
   - **mi ubicación -** Si te dirige, toca **permitir** para permitir mensajes para obtener acceso y usar tu localización.
   - **nota de voz -** Tu mensaje de voz comenzará a grabar tan pronto selecciones el tipo de medios. Toca **listo** una vez que hayas terminado de grabar tu mensaje.
   - **contacto -** Selecciona un contacto de tu lista de contactos.
7. Cuando termines, toca .

Nota: *Para información sobre tomar fotos y vídeos con tu equipo, mira “Cámara y videocámara” en la página 21.*

Accede a mensajes

Cuando recibas un nuevo mensaje, tu equipo hace un sonido de alerta y brevemente muestra una barra de mensajes en la parte superior de la pantalla. Tus mensajes se recopilan como conversaciones en curso con cualquier contacto, así que cuando ves un mensaje, puedes desplazarte por el historial completo de tus mensajes con esa persona.

Para visualizar tus mensajes:

1. Toca > . (También puedes tocar la notificación para ir directamente a la conversación).
2. Desde la pantalla de conversaciones, toca la conversación que quieras ver.
3. Para contestar al remitente, toca la casilla **escribir un mensaje**, ingresa tu respuesta y toca .

Consejo: *Para llamar al remitente de un mensaje, toca el número que aparece en el mensaje y luego toca* ***llamar****, o toca el nombre del contacto y luego toca llamar al celular.*

Focus on driving

Sé un héroe. No conduzcas distraído.

sprint.com/focusondriving[1]

[1] Disponible sólo en inglés.

Correo+cuentas

Puedes enlazar varias cuentas de email y de redes sociales a tu HTC 8XT, incluyendo tus cuentas de Microsoft Exchange ActiveSync y Facebook. Probablemente ya has configurado tu cuenta Microsoft (Outlook.com, Hotmail, Live), de lo contrario, puedes configurar esta y otras cuentas de email a través de la página de configuraciones correo+cuentas.

Configura una cuenta Microsoft

1. Desliza la pantalla de Inicio hacia la izquierda y toca **Configuración** > **correo+cuentas**.
2. Toca **agregar una cuenta** > **Outlook** o **Hotmail**.
3. Ingresa la dirección de email y contraseña y toca **iniciar sesión**. Esta aplicación finalizará el proceso de configuración de la por ti y colocará un ícono de Outlook o Hotmail en la pantalla de Inicio.

Nota: *Aunque no necesitas una cuenta Microsoft para usar tu teléfono, se requiere que te registres con una cuenta Microsoft para obtener apps en la Tienda o para usar ciertas funciones como Xbox LIVE.*

Nota: *Si tienes cuentas múltiples de Microsoft y quieres usar tu cuenta Xbox LIVE en tu móvil, asegúrate de ingresar específicamente con esa cuenta Microsoft.*

Configura otra cuenta de email

1. Desliza la pantalla de Inicio hacia la izquierda y toca **Configuración** > **correo+cuentas**.
2. Toca **agregar una cuenta** y selecciona un tipo de cuenta.
   - **Outlook, Hotmail**, **Yahoo!® Mail** o **Google** para configurar esos tipos específicos de cuentas de email.
   - **otra cuenta** para configurar otro tipo de cuenta de email POP o IMAP.

3. Ingresa la dirección de email y contraseña y toca **iniciar sesión**. La aplicación recuperará configuraciones y completará el proceso de configuración por ti.

Configuración de email avanzada

Nota: *Para cuentas Microsoft Exchange ActiveSync, comunícate con el administrador del servidor Exchange de tu compañía para configuraciones requeridas para la cuenta.*

1. Si necesitas ingresar las configuraciones específicas de una servidor u otras funciones avanzadas, toca **avanzada** en el paso 2 arriba.
2. Ingresa la dirección de email y contraseña y toca **siguiente**.
3. Toca **Exchange ActiveSync** e ingresa el **Nombre de usuario**, **Dominio** e información del **Servidor** para la cuenta.

   – o –

   Toca **Correo de Internet** e ingresa el **Servidor de correo entrante**, **Tipo de cuenta**, **Nombre de usuario** y **Servidor de correo saliente** (SMTP).
4. Toca **iniciar sesión** para ingresar a la cuenta.

Accede a mensajes de email

Habiendo configurado cuentas de email, verás fichas para cada cuenta en tu pantalla de inicio. En cualquier momento que llegue correo nuevo, verás el número de nuevos mensajes para una cuenta en su respectiva ficha.

- Presiona y toca una ficha de email para mirar tu bandeja de entrada. (Si has quitado la ficha de la pantalla de inicio, desliza la pantalla de Inicio hacia la izquierda y luego toca el nombre de la cuenta. Para revisar solamente los mensajes que no has leído, toca **no leídos** en la parte superior del bandeja de entrada.

Correo + cuentas

Envía un mensaje de email

1. Toca y toca una ficha de email.
2. Toca para comenzar un nuevo mensaje.
3. Ingresa el nombre de un contacto o dirección de email en el campo **Para**: en la parte superior de la pantalla, o toca para buscar y seleccionar un contacto.
4. Ingresa un asunto y un mensaje.
   - Para adjuntar una foto, toca , y selecciona una foto entre las carpetas disponibles (o toca y toma una nueva foto para adjuntar).
5. Toca para enviar el mensaje.

Cuentas de redes sociales

Puedes enlazar tus cuentas favoritas de redes sociales a tu HTC 8XT.

1. Desliza la pantalla de Inicio hacia la izquierda y toca **Configuración** > **correo+cuentas.**
2. Toca **agregar una cuenta** y luego toca **Facebook**, **Twitter**® o **LinkedIn**®.
3. Si te dirige, toca **conectar** para permitir que tu cuenta de red social se enlace con tu cuenta Microsoft.
4. Ingresa la dirección de email y la contraseña y toca **iniciar sesión**, **Autorizar la aplicación** o **Bien, permitir**.

Cuentas de redes sociales adicionales

Si deseas añadir otras cuentas de redes sociales, es posible que tengas que descargarlas desde tienda Windows Phone.

1. Toca > (**Tienda**).
2. Busca la *app* que quieres descargar, por ejemplo **Tumblr** o **Skype.**
3. Toca la *app* y luego toca **instalar**. Sigue las direcciones para descargar e instala la *app*.

Cámara y videocámara

Toma una foto

1. Presiona el botón de la cámara en el lado inferior derecho del equipo, o desliza la pantalla de Inicio hacia la izquierda y toca **Cámara** para lanzar la cámara. (La primera vez que la lanzas, toca **permitir** si quieres que la aplicación de la cámara use los datos de ubicación de tu equipo).
2. Sujetando el equipo en modalidad de pantalla ancha (con el botón de la cámara hacia arriba), encuadra tu objeto en la pantalla. La cámara se enfocará automáticamente en la porción del centro de la pantalla.
3. Presiona el botón de la cámara parcialmente para enfocar y entonces presiona completamente para tomar la foto.
   – o –
   Toca la pantalla dondequiera que quieres enfocar y toma la foto.
   - Para ver opciones para la foto que acabas de tomar, roza la pantalla de izquierda a derecha y toca ▪▪▪.

Graba un vídeo

1. Presiona el botón de la cámara en el lado inferior derecho del equipo, o desliza la pantalla de Inicio hacia la izquierda y toca **Cámara** para lanzar la cámara.
2. Toca para cambiar a modalidad de videocámara.
3. Sujetando el equipo en modalidad de pantalla ancha (con el botón de la cámara hacia la parte superior), encuadra tu objeto en la pantalla.
4. Presiona el botón de la cámara para comenzar a grabar. Presiónalo otra vez para parar de grabar.
   - Tu equipo guardará el vídeo automáticamente. Para borrarlo, roza la pantalla de izquierda a derecha, toca ▪▪▪ > **eliminar** y luego toca **eliminar**.

Configuraciones de la cámara y de la videocámara

- Desde la pantalla de la cámara, toca ▪▪▪ para abrir el menú de configuraciones.

Cámara y videocámara

Ve fotos y vídeos

Fotos te permite revisar todas las fotos y vídeos guardados en tu equipo. También puedes ver cualquiera de las fotos que tienes disponibles en tus cuentas Windows Live o cuentas de redes sociales.

- Para ver **fotos**, toca > **Fotos**. El Centro de Fotos fluye a través de cuatro pantallas: **categoria, favoritas, novedades** y **aplicaciones.**
  - **categoria:** Encuentra una foto o un vídeo por categoría, incluyendo álbum de la cámara, álbumes, fecha y contactos.
  - **favoritas:** ¿Tienes fotos especiales? Añádelas a favoritas y puedes usarlas para personalizar tu móvil.
  - **novedades:** Ve fotos recientes de tus cuentas en redes sociales, incluyendo fotos publicadas por tus amistades en Facebook y los que sigues en Twitter.
  - **aplicaciones:** Toca una *app* listada para manejar, compartir o editar fotos y vídeos.
- Para opciones de fotos, toca una foto y toca ••• (solamente las fotos tuyas, no fotos de Facebook).
  - Si la foto es de tu cuenta Facebook o Windows Live, toca **guardar en el teléfono** para guardarla por el teléfono a una carpeta en tu equipo.
  - Si la foto ya está en tu equipo, elige entre opciones adicionales incluyendo **compartir, editar, elinimar, agregar a favoritas, definir como pantalla de bloqueo, guardar en SkyDrive** y **aplicaciones.**

Compartir

1. Toca > **Fotos.**
2. Navega entre las pantallas de Centro de Fotos y toca ligeramente una foto para verla.
3. Toca ••• > **compartir.**
4. Toca una opción para compartir incluyendo **Mensajería**, **correo**, **Facebook** y más.
5. Si recibes una instrucción, escoge un destinatario y compón un mensaje, y luego toca o .

Mantente sincronizado

Sincronizar el teléfono con el computadora

Tu HTC 8XT te facilita sincronizar tu música, vídeos, fotos y más desde tu computadora a tu teléfono (o viceversa). Primero tendrás que instalar la *app* de Windows Phone en tu computadora.

1. En tu computadora, ve a windowsphone.com para descargar e instalar la *app* de Windows Phone.

1. Conecta tu teléfono a tu computadora usando el cable USB incluido.
2. Abre la *app* de Windows Phone en tu computadora y sigue las instrucciones para sincronizar música, vídeos, fotos y cualquier otra cosa que quieras en tu móvil.
3. Haz click en **sync** para sincronizar los artículos seleccionados para tu móvil.

Música+Vídeos

Música+Vídeos te permite escuchar y ver tu música y vídeos favoritos y fácilmente descargar o hacer streaming de millones de canciones, podcasts y vídeos disponibles a través de Xbox Music o tienda Windows Phone.

Tocar música usando Música+Vídeos

La colección completa de medios en tu equipo está disponible mediante Música+Vídeos.

1. Toca > (**Música+Vídeos**).
2. Desliza tu dedo a la izquierda o derecha hasta que llegues a la pantalla **colección**. Toca **música**, **vídeos**, o **podcasts** obtener acceso a los archivos de medios almacenados.
3. Desliza tu dedo a la izquierda o derecha para buscar por categoría.
4. Toca un artículo para comenzar a escuchar y ver. Toca para parar de ver y escuchar. (Si no estás viendo el reproductor, presiona el botón del volúmen y toca en la parte superior de la pantalla para parar.)

Internet

Acceder a Internet

Find sports, news, and weather. Shop online. On-the-go access lets you browse mobile or desktop versions of your favorite websites.

1. Toca > (**Internet Explorer**).
2. Navega por Internet desde la página de inicio SprintWeb, ingresa direcciones de Internet en la barra de direcciones, y más.
   - Toca para llevar a cabo una búsqueda Bing.
   - Toca > **pestañas** para usar navegación con pestañas, agregar pestañas, o intercambiar entre pestañas.
   - Toca > **favoritos** para obtener acceso a Favoritos o > **agregar a favoritos** para añadir la página actual a Favoritos.
   - Toca para aún más opciones, incluyendo compartir una página web, añadir un ícono de página web a la pantalla de Inicio y más.
   - To scroll, slide your finger up or down the page.
   - Para acercarte o alejarte de la imagen, pellizca la pantalla.

Nota: *Si estás navegando en modalidad de pantalla ancha "landscape" (paisaje), tendrás que girar el teléfono de nuevo a modalidad "portrait" (retrato) para acceder a muchas de las opciones de navegación.*

Juegos – Xbox

Tu HTC 8XT te permite unirte a y jugar juegos Xbox LIVE y otros juegos divertidos sobre la marcha.

Ingresando a Xbox LIVE

Si tienes un identificación para Xbox LIVE (una cuenta Microsoft asociado con tu *gamertag* Xbox), puedes ingresar y unirte a la diversión en tu teléfono.

1. Toca > (**Juegos**).
2. Roza tu dedo a través de la pantalla hasta que veas Xbox, y luego toca **unirse a Xbox o iniciar sesión**.
3. Toca **iniciar sesión** cuando veas "Se requiere cuenta de Microsoft" y sigue las instrucciones de ingresar o crea una nueva cuenta Microsoft.

   Nota: *Si ya estás ingresado en tu móvil con la cuenta Microsoft que usas con* gamertag*, debes estar ya ingresado en Xbox.*

Obtén juegos

1. Toca > (**Juegos**).
2. Bajo **colección**, toca un juego presentado o toca **obtener más juegos** para ir a la sección de juegos Tienda.
   - Para probar un juego, toca **probar**. Para comprar un juego, toca **comprar** y confirma tu método de pago (necesitarás una tarjeta de crédito). Para instalar un juego gratis, toca **instalar**.

Juega juegos

Una vez que hayas instalado el juego, éste aparecerá bajo "collection" (colección) en Games Hub (centro de juegos).

1. Toca > (**Juegos**).
2. Bajo **colección**, toca el juego que quieres jugar.

Tienda

Descargando aplicaciones y juegos desde tienda Windows Phone

Tienda te brinda un lugar central para encontrar, comprar y descargar nuevas aplicaciones, juegos, y música para tu HTC 8XT.

1. Toca > (**Tienda**).
2. Toca una categoría o desliza tu dedo a la izquierda o derecha a través de la pantalla para buscar contenido disponible.
   - **HTC Apps**: Para ver aplicaciones gratis exclusivas ofrecidas por HTC para el HTC 8XT.
   - **aplicaciones**: Busca todas las apps disponibles en la tienda por categoría, los más vendidos, nuevos y destacados.
   - **juegos**: para navegar por los juegos disponibles ordenados por **Más populares gratis, Más recientes, Xbox, Con mejor calificación, Colecciones** y **Sugerencia**.
   - **música**: para acceder a música disponible mediante tienda Xbox Music.
   - **podcasts**: Busca podcasts disponibles y suscripciones.
3. Cuando encuentres un ítem que quieres, tócalo para ver sus detalles.
   - Para probar una aplicación, toca **probar.** Para comprar un ítem, toca **comprar** y confirma tu método de pago (necesitarás una tarjeta de crédito). Para instalar un ítem gratis, toca **instalar.**

Clientes de Sprint As You Go: *Tendrás que proveer información de tu tarjeta de crédito para comprar y descargar artículos de tienda Windows Phone.*

Rincón infantil

Rincón infantil te da un método para compartir apps, videos, juegos y más con tu niña sin preocupación.

Configura rincón infantil

1. Desliza la pantalla de Inicio hacia la izquierda y toca **Configuración** > **rincón infantil**.
2. Toca **siguiente** y sigue las instrucciones para seleccionar apps y música, establecer contraseña y más.
3. Cuando estás listo, toca **finalizar**.

Inicia rincón infantil

1. Con rincón infantil activado (**Configuración** > **rincón infantil** > **Activado**), presiona dos veces el botón para encender.
2. Desde la pantalla de bloqueo, desliza a la izquierda para acceder a rincón infantil.

Deja de rincón infantil

1. Desde rincón infantil, presiona dos veces el botón para encender.
2. Desde la pantalla de bloqueo, desliza la pantalla hacia la parte superior de la pantalla y escribe tu contraseña (si te dirige).

Wi-Fi

Conéctate a una red Wi-Fi

Cuando estés al alcance de una red Wi-Fi disponible puedes usar la función Wi-Fi de tu teléfono para acceder a Internet y a otros servicios de datos.

1. Desliza la pantalla de Inicio hacia la izquierda y toca **Configuración** > **Wi-Fi**.
2. Si ya no está Activado, toca el interruptor de redes Wi-Fi a la derecha. Tu teléfono hará un recorrido para buscar y listará redes Wi-Fi disponibles.
3. Toca una red Wi-Fi para conectarte a ella. Si se trata de una red protegida, ingresa la contraseña y toca **listo**.

Aplicaciones de Sprint

Acceder a aplicaciones exclusivos de Sprint desde tu teléfono.

Sprint TV

La *app* Sprint TV te permite ver TV en vivo y más en tu móvil.

1. Desliza la pantalla de Inicio hacia la izquierda y toca **Sprint TV**.
2. Lee los Términos y Condiciones y si estás de acuerdo, toca **Accept**.
3. Desliza a través de las pantallas para seleccionar una categoría y toca un artículo para comenzar a ver.

   Note: *Disponibilidad del contenido sujeto a cambio. Visita sprintchannels.mobitv.com para los detalles.*

Sprint Music Plus

Con Sprint Music Plus tienes acceso a una tienda todo-en-uno de música y reproductor de canciones completas, timbres de llamadas y timbres *ringback*.

Obtén Sprint Music Plus

1. Toca el ícono **Sprint Music Plus** en la pantalla de Inicio.
2. Toca **go to the store** y luego toca **actualizar** o **instalar**.

Usa Sprint Music Plus

1. Toca el ícono **Sprint Music Plus** en la pantalla de Inicio.
2. Desliza de pantalla a pantalla para explorar tus opciones de compra y de lo que puedes escuchar.

Mapas

Usando Mapas

1. Desliza la pantalla de Inicio hacia la izquierda y toca **Mapas**.
   - La primera vez que accedas a Mapas, recibirás una instrucción para permitir a la aplicación que use la información de ubicación de tu equipo.
2. Usa las opciones de la aplicación para encontrar tu ubicación actual, obtener direcciones o buscar una localización.
   - Touch para buscar restaurantes, tiendas, actividades y más, cerca de tu localización.
   - Toca para ver tu posición actual en un mapa.
   - Toca e ingresa una localización para obtener direcciones para conducir o caminar desde tu ubicación actual.
   - Toca para buscar una dirección o lugar (por ejemplo, ingresa “pizza” en el campo- buscar- para obtener una lista de lugares que venden pizza cerca de ti).

Scout™

Scout™ de Telenav es un navegador personal diario que te ayuda a llegar a donde vas. Te permite ver y escuchar las direcciones vuelta a vuelta, y puede proporcionar información personalizada importante de tráfico y rutas alternas.

Configura Scout

1. Toca (**Scout**) en la pantalla de Inicio.
2. Toca **Allow (permitir)** para permitir que Scout use la ubicación de tu móvil y luego toca **Continue (continuar)** para aceptar los Términos y Condiciones.
3. Ingresa tu número móvil de 10 dígitos y toca . Se enviará un código de verificación de 6 dígitos a tu móvil.
4. Ingresa el código de verificación y toca .

Usa Scout

1. Toca (**Scout**) en la pantalla de Inicio.
2. Sigue las instrucciones en pantalla para acceder a la navegación, iniciar y usar.

Herramientas y recursos: ajustes

Explora maneras de personalizar tu teléfono, fija permisos, actualiza tu software y más en el menú Ajustes.

Acceder ajustes

1. Desliza la pantalla de Inicio hacia la izquierda y toca **Configuración.**
2. Selecciona la categoría de configuraciones que tú quieres cambiar. Las categorías incluyen:
   - tonos+sonidos
   - tema
   - correo+cuentas
   - conexión compartida
   - pantalla de bloqueo
   - Wi-Fi
   - Bluetooth
   - acercar+enviar
   - modo avión
   - red celular
   - ubicación
   - rincón infantil
   - ahorro de la batería
   - almacenamiento
   - copia de seguridad
   - fecha+hora
   - brillo
   - teclado
   - idioma+región
   - accesibilidad
   - voz
   - encuentra me teléfono
   - actualización de teléfono
   - perfil de red
   - aplicaciones de la empresa
   - información
   - reportes
   - teléfono alerta
   - Beats Audio
   - ayudas auditivas
   - HTC Fetch

Para obtener información detallada acerca de la ajustes, consulte *la Guía del usuario* en sprint.com/support[1].

[1] Disponible sólo en inglés.

Consejos para ahorrar potencia de la batería

Usa el ahorro de la batería

1. Desliza la pantalla de Inicio hacia la izquierda y toca **Configuración** > **ahorro de la batería**.
2. Toca la aguja **Ahorro de la batería** a la derecha para encender el ahorro de la batería.
   - Para seleccionar un nivel de economizador de batería, toca **avanzada** cuando el ahorro de la batería esté puesto y selecciona una opción.

Reducir el periodo de *timeout* de la pantalla

1. Desliza la pantalla de Inicio hacia la izquierda y toca **Configuración** > **pantalla de bloqueo**.
2. Toca la caja **Apagar pantalla después de** y selecciona un periodo de tiempo más corto antes del cual la pantalla automáticamente se apaga y se bloquea.

Reduce la luminosidad de la pantalla

La luminosidad de la pantalla se ajusta automáticamente por defecto según las condiciones de iluminación del ambiente. Puedes ajustar la luminosidad manualmente para ahorrar energía.

1. Desliza la pantalla de Inicio a la izquierda y toca **Configuración** > **brillo**.
2. Toca el interruptor **Ajustar automáticamente** en la derecha y luego toca un nivel de luminosidad.

Maneja las funciones móviles de tu equipo

Haz inválidas las funciones de datos, Bluetooth y ubicación del equipo cuando no las estés usando.

1. Desliza la pantalla de Inicio a la izquierda y toca **Configuración**.
2. Toca una función inalámbrica y luego toca la aguja (o caja de opciones) a la derecha para apagar ese servicio.
   - Toca **Bluetooth** y toca el interruptor **Estado**.
   - Toca **red celular** y toca la caja **Conexión de datos**.
   - Toca **ubicación** y toca el interruptor **Servicios de ubicación**.

Maneja tu cuenta

Por Internet: www.sprint.com

- Realiza un pago, revisa tus facturas, inscríbete para facturación por Internet.
- Revisa tu uso de minutos y el saldo de tu cuenta.
- Revisa o modifica los detalles de tu plan de servicio Sprint.
- Obtén instrucciones detalladas y descarga contenido.

Desde tu teléfono Sprint

- Presiona y toca > > ✶ 4 > **llamar** para revisar el uso de minutos y el saldo de la cuenta.
- Presiona y toca > > ✶ 3 > **llamar** para realizar un pago.
- Presiona y toca > > ✶ 2 > **llamar** para acceder a un resumen de tu plan de servicio Sprint u obtener respuestas a otras preguntas.
- Presiona y toca > > ✶ 7 > **llamar** para agregar una nueva línea de servicio, actualizar tu equipo, comprar accesorios o acceder a otros servicios para cuentas.

• Desde cualquier otro teléfono

- Atención al cliente Sprint: Marca **1-888-211-4727**
- Atención al cliente para Negocios: Marca **1-888-788-4727**

Recursos

Recursos para tu teléfono

- Ésta guía de introducción para activar y comenzar a usar tu nuevo móvil.
- **Ready Now** – Visita sprint.com/readynow para obtener ayuda adicional y así comenzar a usar tu nuevo móvil. Encontrarás más información sobre la configuración básica y activación, maximizando el rendimiento y personalización de tu móvil. Además, podrás incluso programar citas de atención personalizada ReadyNow en tu Tienda Sprint más cercana.
- **Apoyo en línea** – Para ayuda acerca de la vida útil de tu móvil, visita sprint.com/support. Allí encontrarás videos, tutoriales, sugerencias para resolver problemas y la Guía completa del usuario para tu HTC 8XT.
- **Comunidad** – Visita community.sprint.com para unirte a las discusiones acerca de todo lo relacionado con Sprint. Allí la gente colabora mutuamente para sacar el máximo provecho de nuestros servicios móviles, con consejos, foros, blogs, y las últimas noticias.

Sostenibilidad

En Sprint, la responsabilidad con el medio ambiente es más que habladurías. Trabajamos continuamente para reducir nuestro impacto de carbono y reducir nuestro uso de recursos naturales.

¿Dónde está mi guía del usuario?

En un intento por aumentar nuestros esfuerzos de responsabilidad, hemos puesto materiales educativos expandidos en Internet para ti. Visitar sprint.com/support[1] desde cualquier computadora para encontrar su guía de usuario completa y más.

[1]Disponible sólo en inglés.

¿Qué más ha estado haciendo Sprint?

Muchos recursos. Para saber exactamente lo que estamos haciendo, usa tu móvil para escanear el código QR (ver bajo estas líneas) o visita sprint.com/green[1] para más información.

Para leer el código, descarga e instala un lector de código QR desde la tienda Windows Phone, ejecuta el lector, y apunta la cámara del móvil hacia la imagen.

PRINTED WITH SOY INK™

Esta guía está impresa con tintas de soyas y contiene hasta un 45% de papel de postconsumo.

Los servicios descritos en esta guía pueden requerir una suscripción a un plan de servicio y/o pueden incurrir cargos adicionales. No todos los servicios trabajarán en todos los equipos. La cobertura Sprint no está disponible en todos los mercados. Visita sprint.com/coverage para más detalles.

Partes de esta guía reproducen trabajo creado y compartido por Google y usado de acuerdo con los términos descritos en Creative Commons 3.0 Attribution License (licencia de atribución).

Mensaje de confidencialidad importante. Este teléfono es capaz de determinar su/tu localización geográfica. Para preparar controles de acceso y uso de tu información de localización por otros, pasa la barra de estado hacia abajo y toca **Configuración** > **ubicación** > **Activados**. Estas configuraciones para el uso de localización de información pueden ser encendidas o apagadas. Para algunas aplicaciones y servicios que selecciones, un teléfono debe ser encendido y preparado para permitir recopilación de información de localización para que pueda funcionar. Please be advised that if you use a third party application, the application may collect your personal information or require Sprint to disclose your customer information, including location information (when applicable), to the application provider or some other third party. Sprint's policies do not apply to these third party applications. Please carefully review the application's terms of use and/or the application provider's policies for more information about how the application will collect, access, use or disclose your information before using a third-party application. Terms of use and other policies usually are available on the application provider's website.

©2013 Sprint. Sprint y el logotipo son marcas comerciales de Sprint. HTC y el logotipo HTC son marcas comerciales de HTC Corporation. Beats Audio, el logotipo Beats Audio y el logotipo Circle B son marcas comerciales de Beats Electronics, LLC. LTE es una marca comercial registrada de ETSI. Microsoft, Microsoft Exchange ActiveSync, Windows, Windows Live y Hotmail son marcas comerciales de Microsoft. Facebook es marca comercial de Facebook, Inc. Twitter es marca comercial de Twitter, Inc. Wi-Fi es marca comercial del Wi-Fi Alliance. Yahoo! y Flickr son marcas comerciales de Yahoo! Inc. Bluetooth es marca comercial de Bluetooth Sig, Inc. Corp. Scout y el logotipo Scout son marcas comerciales de Telenav, Inc. QR Code es marca comercial de Denso Wave Incorporated. Tumblr es marca comercial de Tumbler, Inc. El nombre Skype es marca comercial de Skype Co. Otras marcas son propriedad de sus respectivos proprietarios. Imágenes de pantallas son simuladas. Aspecto del dispositivo puede variar.

91H02348-01M Rev.A

Impreso en Taiwan

El certificado de autenticidad de Windows/parte clave para tu equipo puede encontrarse en la útima página de la guía Comienza (Get Started) en inglés.